

HATOR ROCKFALL MECHA TKL 2 Autograph Edition



Посібник користувача



МЕХАНІЧНА КЛАВІАТУРА

HTK-526 (Titanium)
HTK-527 (Choco)

Комплектація

- Клавіатура
- З'ємний USB Type-A на USB Type-C кабель
- Ключ для кейкапів
- Посібник користувача

Характеристики

Клавіатура	
Тип під`єднання	Дротове, USB 2.0 та вище
Частота опитування	1000Гц
Напруга живлення	5V
Сила струму	350mA
Тип перемикачів	HATOR Aurum Choco Тактильні
Життєвий цикл	70 мільйонів натискань
Сила натискання	50 ±10%g
Хід до спрацювання	1.9 ±0.5mm
Загальний хід	4.0 ±0.4mm
Колір підсвітки	Діоди повного спектру RGB
Кабель	1.8м
Габаритні розміри	360x133x36мм
Вага	975г

Платформи

Windows 10, 11 / Mac OS / Linux

Експлуатація пристрою

Підключення до ПК:

- Під`єднайте клавіатуру через USB порт, операційна система розпізнає клавіатуру автоматично.

- Якщо необхідно, завантажте програмне забезпечення з сайту www.hator.gg/download.
- Якщо ПК не розпізнає пристрій, спробуйте під`єднати його до іншого порту.



Завантажити

Гарячі клавіші для Windows

Комбінація клавіш	Функція	Коментарі
FN + F1	Медіапрограма	
FN + F2	Зменшити гучність	
FN + F3	Збільшити гучність	
FN + F4	Вимкнути звук	
Fn + F5	Стоп	
Fn + F6	Попередній трек	
Fn + F7	Відтворення / Пауза	
Fn + F8	Наступний трек	
Fn + F9	E-mail	
Fn + F10	Домашня сторінка	
Fn + Y	Активізація клавіш з макросами	Щоб почати запис макросу натисніть комбінацію Fn + Y (комбінація Y, U, I, O, P), потім натисніть клавішу на яку бажаєте здійснити запис (Y, U, O або P) та почніть виконувати макрос. Під час запису макросу, індикатори Win, CapsLock та ScrollLock будуть блімини. Щоб завершити запис натисніть комбінацію Fn+F11.
FN + F11	Почати/Завершити запис макросу	(Додати фоновий колір підсвічування (у інтерактивному режимі підсвічування) яким викликати комбінацію Fn + INSERT)
FN + -	Перемикання між режимом 6KRO та NKRO однотисчного натискання клавіш	
FN + F12	Відключення усіх клавіш клавіатури (дитячий замок)	
FN + ESC	Скидання на фабричні налаштування	Утримувати впродовж 5 секунд
FN + Win	Вимкнення клавіші Win щоб уникнути випадкового виходу з ігор	

Налаштування підсвічування

Комбінація клавіш	Функція	Коментарі
FN + DEL	Режим повного підсвічування (4 варіанти)	
FN + HOME	Режим пульсуючого підсвічування	

Налаштування підсвічування

Комбінація клавіш	Функція	Коментарі
FN + INSERT	Режим підсвітки: 5 інтерактивних режими	1. Підсвітка з'являється лише на тих клавішах, які натискаються з подальшим затуханням. 2. Режим дещохвильний 3. Режим пульсуючого підсвічування 4. Режим трептінга 5. Режим хвилі
FN + END	Запис налаштувань підсвічування	Крок 1: Увійдіть в режим налаштування підсвічування, натиснувши клавіші FN + END, а потім натисніть клавішу Backspace, індикатор почне блімини. Крок 2: Виберіть будь-яку клавішу, підстрику якої ви хочете вимкнути підсвічування. Крок 3: Натисніть клавішу FN + Backspace для збереження налаштувань, а потім клавіші Esc для видалення налаштувань.
FN + PGUP	Режим монотонного підсвічування з двома варіантами (циклічна зміна 7 кольорів та статичне підсвічування)	
FN + PGDN	Зміна напряму підсвічування	
FN + PrtSc	Перемикання в RGB режим з монотонного підсвічування	
FN + Scroll Lock	(Додати фоновий колір підсвічування (у інтерактивному режимі підсвічування) яким викликати комбінацію FN + INSERT)	Колір видно лише у інтерактивному режимі підсвічування FN + INSERT
FN + Pause	Перемикання в режим монотонного підсвічування з RGB режим	
FN + ← →	Регулювання швидкості підсвічування. Ліва стрілка зменшує швидкість, права стрілка збільшує швидкість	
FN + ↑ ↓	Регулювання яскравості підсвічування. «Стрілка вгору» підвищує яскравість, а «стрілка вниз» зменшує яскравість	

Вказівки з експлуатації:

- Не можна відкривати або модифікувати продукт
 - Не розбирайте пристрій і не намагайтесь виконати його обслуговування
 - Якщо виріб перебуває в середовищі, температура якого виходить за межі допустимого діапазону, вимкніть пристрій і зачекайте, поки робоча температура стабілізується в межах заданого діапазону.
 - Не допускайте потрапляння на виріб рідини
- Порушення правил експлуатації може привести до втрати можливості експлуатації обладнання та втрати гарантії.



Підтримка

Гарантії виробника

При дотриманні користувачем правил експлуатації, та з урахуванням застережень, викладених у цьому посібнику користувача, пристрій забезпечує безпеку при використанні та не наносить шкідливої дії довкіллю та людині, та є придатним до експлуатації. Пристрій має гарантійний термін: 24 місяці з моменту придбання та без урахування часу перебування в ремонтах (при дотриманні правил експлуатації). Право на гарантію надається при заповненні відомостей гарантійного талона, що додається. Для отримання більш детальної інформації про продукцію, а також з питаннями та пропозиціями звертайтесь за адресою вказаною нижче.

Гарантія є доповненням до прав, наданих відповідно до місцевих законів про права споживача. Ії умови в різних країнах можуть відрізнятися. Ознайомтеся із повною інформацією про гарантію, що дізнатися про свої права споживача та додаткові засоби захисту, які надаються за цією гарантією на виріб.

Instructions for use:

- Product cannot be opened or modified
 - Do not disassemble the device or attempt to service it
 - If the product is in an environment whose temperature exceeds the permissible range, turn off the device and wait until the operating temperature stabilizes within the specified range
 - Do not allow liquid to fall on the product
- Violation of the operating rules may lead to the loss of the ability to operate the equipment and the loss of the warranty.

If the product doesn't work properly, contact HATOR support: hator.gg/feedback/. Our support team from experienced consultants and service engineers are ready to help our customers. The warranty is in addition to the rights granted under local consumer laws. Its conditions may differ depending on the country.

Some forms of exercising consumer rights when ensuring product warranty obligations can be performed through retail outlets (including online stores), which, in turn, are fully responsible for compliance with consumer rights protection laws.

The rules for disposal of this product differ from the rules for disposing of household waste. Unlike household waste, the product should be handed over to the appropriate point of reception of electrical and electronic equipment for processing. Transfer the device to a specialized waste collection and disposal center or contact the seller from whom the device was purchased. Competent people will send this device to environmentally safe recycling. For improper disposal of waste, fines are issued in accordance with the legislation in force in the country where the device is sold.



Support

Backlight's Settings

Key Combination	Function	Comments
FN + INSERT	Backlight mode: 5 interactive modes	1. Backlight appears only on those keys that are pressed with subsequent fading. 2. Rainfall mode 3. Cycle mode 4. Jitter mode 5. Wave mode
FN + END	To record the light setting in backlight mode	Step 1: Enter into backlight customization mode by pressing FN + END and then press the Backspace key, and the Step 2: Choose any of the key which you want it to be light on or off. Step 3: Press the Backspace key for storage and FN + ESC for removing the setting if you need.
FN + PGUP	Single backlight mode with 2 options (7 colors change in cycle mode and static single light mode)	
FN + PGDN	Change the backlight direction	
FN + PrtSc	Change to RGB light mode from single light mode	
FN + Scroll Lock	Add background light color when you are in Interactive light mode	Means you can only see the background light color after you enter into FN + INSERT
FN + Pause	Change to single light mode from RGB light mode	
FN + ← →	Adjust backlight changing speed(left arrow key adjusts low speed while right arrow key adjusts fast speed)	
FN + ↑ ↓	Adjust backlight brightness. Up arrow key adjusts bright, while down arrow key adjusts the dim backlight	

Manufacturer's warranty

Provided that the user observes the rules of operation, and taking into account the warnings set forth in this user manual, the device is safe to use and does not cause harm to the environment and humans, as well as is suitable for operation. The device has a warranty period: 24 months from the date of purchase excluding the time of repair (subject to the rules of operation). The right to warranty is granted by filling in the information of the attached warranty card. For more information about the product, as well as for any questions or suggestions, please contact us at the address below.

The warranty is provided in addition to the rights granted under local consumer laws. Its terms may vary in different countries. Please read the full warranty information to learn about your consumer rights and additional remedies provided under this product warranty.

Supplier / Importer in EU: HATOR Gaming B.V., Address: Prins Hendrikade 21-E, 1012TL, Amsterdam, The Netherlands, sales@hator.gg

Warranty period: 24 months

©2024 HATOR Gaming. All rights reserved. All registered trademarks are property of their respective owners.

In the box

- Keyboard
- Detachable USB Type-A to USB Type-C cable
- Keycap puller
- User manual

Specifications

Keyboard	
Type of connection	Wired, USB 2.0 and above
Polling rate	1000Hz
Operating Voltage	5V
Operating Current	350mA
Switches type	HATOR Aurum Choco Tactile
Operating Life	70 million clicks
Operating Force	50 ±10%g
Pre Travel	1.9 ±0.5mm
Total Travel	4.0 ±0.4mm
LED Type	RGB
Cable	1.8m
Dimentions	360x133x36mm
Weight	975g